

Bedienungsanleitung

08.12.2014 BP/DL

Thermostat - Fühlerelement Danfoss



Fühlerelement RAW



Fühlerelement RA 2000

Im Sichtfenster befindet sich die Einstellskala

Skala	*	1	2	•	•	3	•	•	4	5
Raumtemperatur	8	14	17	20	22	26 °C				

Die Raumtemperatur geht aus der Skaleneinstellung hervor und gilt als Richtwert.

Empfehlung:

Stellen Sie immer den Temperaturwert ein, den Sie anzutreffen wünschen!

Beispiel: auf Stellung 1 möchten Sie 14°C Raumtemperatur
auf Stellung 5 möchten Sie 26°C Raumtemperatur

Bei Stoßlüftung - Fenster ganz auf für 2 min., dabei kann die gewünschte Einstellung beibehalten werden.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme energiebewusste Raumtemperatur!

Bosold GmbH