

# Bedienungsanleitung

08.12.2014 BP/DL

## Thermostat - Fühlerelement Heimeier



Thermostatkopf K



Thermostatkopf B (Behördenmodell)

Im Sichtfenster befindet sich die Einstellskala

Skala

*	1	2	• •	3	• •	4	5
---	---	---	-----	---	-----	---	---

Raumtemperatur

8      14      17      20      22      26 °C

Die Raumtemperatur geht aus der Skaleneinstellung hervor und gilt als Richtwert.

Empfehlung:

**Stellen Sie immer den Temperaturwert ein, den Sie anzutreffen wünschen!**

Beispiel:      auf Stellung 1 möchten Sie 14°C Raumtemperatur  
                  auf Stellung 5 möchten Sie 26°C Raumtemperatur

Bei Stoßlüftung - Fenster ganz auf für 2 min., dabei kann die gewünschte Einstellung beibehalten werden.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme energiebewusste Raumtemperatur!